## IMODELO: COSMIC

## AJUSTES PERMITIDOS

| 3°      |   | 2° |     |   | 1° |  |
|---------|---|----|-----|---|----|--|
| 0       | 6 | 1  | 1   | 0 | 5  |  |
| 6       | 0 |    | 5°. |   | 4° |  |
| 2       | 0 | 2  | 0   | 0 | 1  |  |
| 9° 8° . |   |    |     |   |    |  |
| 0       | 2 | 0  | 5   | 2 | 0  |  |
|         |   |    |     |   |    |  |
| 0       | 0 | 0  | 0   | 0 | 0  |  |

| AJUSTES PERMITIDUS  |                      |     |  |  |  |
|---------------------|----------------------|-----|--|--|--|
| 1ª Bola/ Partida    | 03 (06) (a)          | 05  |  |  |  |
| 2º Crédito/ Partida | 11 12 13 14 (15) (a) | 11  |  |  |  |
| 3° Crédito/ Máximo  | 01 à 09              | 06  |  |  |  |
| 4º Incentivo        | 01,11,13,13,14       | 01  |  |  |  |
| 5° 1° Score         | Só valores fixos     | (b) |  |  |  |
| 6° 2° Score         | Só valores fixos     | (b) |  |  |  |
| 7° Bola Extra Score | Só valores fixos     | (b) |  |  |  |
| 8° Especial/ jogo   | 01 à 05              | 05  |  |  |  |
| 9° Crédito/ Record  | 01, 02               | 01  |  |  |  |

Notas: a) (04) e (15) indicam proibidos de nº 1 e nº 2 que serão REJEITADOS COM

7°

RETORNO AO AJUSTE PADRÃO. Utilize-os para forçar mudança para o padrão.

b) O padrão pode ser modificado com as chaves CODE 5, 6, 7. Vide ajuste de replay abaixo:


1- Regras ajustáveis pelas chaves:

|       | J F  |            |
|-------|--|------------|
| CHAVE |  | N° DA EST. |
| 0 1   | A cada 2 derrubadas do bank incrementa planeta       | 220        |
| Ţ     | A cada derrubada do bank incrementa planeta          | 230        |
| 1     | Bola extra no nº 4 do canal, especial nº 6 do canal  | 222        |
| Û     | Bola extra no nº 3 do canal, especial nº 5 do canal. | 232        |
| 2 1   | Completa sequência COSMIC só pelos Rollovers         | 224        |
| Û     | Completa última letra COSMIC na caçapa               | 234        |
| 3 🛈   | 4 bandeiras derrubadas, avança planeta               |            |
| Ţ     | 3 bandeiras derrubadas, avança planeta               | 238        |
| `     |  |            |

2- Ajuste do Replay:

| CHAVE | 350 K | 410 K | 470K | 540 K | 620K | 700K | 790K | 850K |
|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|
| 5     | D     | S     | D    | S     | D    | S    | D    | S    |
| 6     | D     | D     | S    | S     | D    | D    | S    | S    |
| 7     | D     | D     | D    | D     | S    | S    | S    | S    |

3- Para fazer ajustes aperte o START e aparecerá o ajuste nº1, assim:



- 4- Suba e desça a chave "E" (confirme) e aperte o START, até chegar ao desejado.
- 5- Agora suba as chaves CODE para formar o ajuste desejado, utilizando a regra:

Valor da Chave  $\longrightarrow$  1 2 4 8 1 2 4 8 Número da chave  $\longrightarrow$  0 1 2 3 4 5 6 7

2ºnúmero

1ºnúmero

Exemplo: 57- Suba 0, 1, 2 (1+2+4=7) e as chaves 4 e 6 (1+4=5).

- 6- Com ajuste correto no display, suba e desça a chave "F" (ENTR.)
- 7- Para "sair" dos ajustes. |Suba a chave "E" (confirme) e aperte START sucessivamente até o 9°. Depois abaixe todas. OBS.: ANTES DE ABAIXAR A CHAVE DE SERVIÇO VOLTE A CHAVE CÓDIGO PARA A POSIÇÃO DESEJADA PARA O JOGO.
- 8- O placar para replay é automaticamente ajustado para o valor indicado pelas chaves, a cada início de jogo, NÃO HÁ MAIS AJUSTES MANUAL.