IMODELO: GEMINI 2.000

AJUSTES PERMITIDOS

3°		2°		1°		
0	6	1	1	0	5	
6	0		5°.		4°	
2	0	2	0	0	1	
9	9° 8° .					7°
0	2	0	5	2	0	
0	0	0	0	0	0	

AJUSTES PERMITIDUS				
1ª Bola/ Partida	03 (06) (a)	05		
2º Crédito/ Partida	11 12 13 14 (15) (a)	11		
3° Crédito/ Máximo	01 à 09	06		
4º Incentivo	01,11,13,13,14	01		
5° 1° Score	Só valores fixos	(b)		
6° 2° Score	Só valores fixos	(b)		
7° Bola Extra Score	Só valores fixos	(b)		
8° Especial/ jogo	01 à 05	05		
9° Crédito/ Record	01, 02	01		

Notas: a) (04) e (15) indicam proibidos de nº 1 e nº 2 que serão REJEITADOS COM

RETORNO AO AJUSTE PADRÃO. Utilize-os para forçar mudança para o padrão.

b) O padrão pode ser modificado com as chaves CODE 5, 6, 7. Vide ajuste de replay abaixo:


1- Regras ajustáveis pelas chaves:

CHA	VE	N° DA EST.
0 [Acende alus de captura bola a cada início de bola Não acende luz de captura no início de bola	260
1 {	Levanta bank central após derrubá-lo O bank só será levantado atingindo os alvos	262
2 [Avança duas setas no bank central Avança uma seta no bank central	262
3 [Lâmpada amarela no bank central solta bola Lâmpada amarela no bank central só conta 30.000 pontos	368
4	Na última bola solta bola acende Na última bola solta bola acende temporariamente	-

2- Ajuste do Replay:

CHAVE	350	410	490	550	620	740	790	890
5	D	S	D	S	D	S	D	D
6	S	D	S	S	D	D	S	D
7	S	D	D	D	S	S	S	D

³⁻ Para fazer ajustes aperte o START e aparecerá o ajuste nº1, assim:



- 4- Suba e desça a chave "E" (confirme) e aperte o START, até chegar ao desejado.
- 5- Agora suba as chaves CODE para formar o ajuste desejado, utilizando a regra:

Valor da Chave → 1 2 4 8 1 2 4 8 Número da chave → 0 1 2 3 4 5 6 7

2°número 1°núm

Exemplo: 57- Suba 0, 1, 2 (1+2+4=7) e as chaves 4 e 6 (1+4=5).

- 6- Com ajuste correto no display, suba e desça a chave "F" (ENTR.)
- 7- Para "sair" dos ajustes. |Suba a chave "E" (confirme) e aperte START sucessivamente até o 9°. Depois abaixe todas. OBS. : ANTES DE ABAIXAR A CHAVE DE SERVIÇO VOLTE A CHAVE CÓDIGO PARA A POSIÇÃO DESEJADA PARA O JOGO.
- 8- O placar para replay é automaticamente ajustado para o valor indicado pelas chaves, a cada início de jogo, NÃO HÁ MAIS AJUSTES MANUAL.